



JumpStart SOLIDWORKS und SOLIDWORKS PDM Professional

Mit dem Paket JumpStart SOLIDWORKS und SOLIDWORKS PDM Professional bekommen Sie mehr als nur eine Standardinstallation. Wir bereiten Ihre Rechner optimal vor und versehen Ihren Arbeitsplatz mit allen nötigen Mitteln, damit Sie rasch produktiv arbeiten können.



Installation & Grundeinstellungen:

Dieses JumpStart Paket umfasst die Installation von SOLIDWORKS und SOLIDWORKS PDM Professional auf Ihren CAD-Stationen (gemäss der Anzahl Ihrer Lizenzen) mit einer übersichtlichen, zentralen Ablagestruktur und allen notwendigen Einstellungen. Zusätzlich überprüfen wir Ihre Grafikkarte und 3D-Zeigergeräte und installieren die nötigen, zertifizierten Gerätetreiber.

Server Installation mit SOLIDWORKS PDM Professional:

Installation der Server- und Clients mit SOLIDWORKS PDM Professional (Anzahl Clients gemäss Angebot).
Kurze Instruktion des PDM-Administrators.
Installationsnotizen mit allen wichtigen Informationen zur Systemumgebung (wird nach der Installation nachgereicht).
Konfigurationsdokumentation.

Standard Zeichnungsrahmen:

Wir ergänzen das SOLIDWORKS Ablageverzeichnis mit wichtigen, gemeinsam genutzten Dateien. Ausserdem richten wir Ihnen einen Satz (A0 bis A4) Zeichnungsvorlagen, verknüpft und abgestimmt auf das PDM System nach SN 210381, sowie eine entsprechende Stücklisten-Vorlage ein.

Teilebibliothek:

Sie erhalten eine umfangreiche Bibliothek mit über 4'000 Stahlbauprofilen (ergänzt um „PDM“-Eigenschaften und sinnvolle Bezeichnungen) sowie Beispiele von zahlreichen Kaufteilen.

Featurebibliothek:

Benötigen Sie Normfreistiche, Nuten für Passfedern oder Zentrierbohrungen?

Mit diesem Paket erhalten Sie rund 40 dieser Konstruktionselemente, die Sie direkt mittels Drag & Drop in Ihren Teilen verbauen können.

Dauer:

Ca. 1 Tag (abhängig von Anz. Stationen)

Ihr Nutzen:

Sofortiges produktives Arbeiten dank betriebsbereiter Konfiguration von SOLIDWORKS und SOLIDWORKS PDM Professional.

Systemanforderungen:

- SOLIDWORKS CAD:
<http://www.solidworks.de/sw/support/SystemRequirements.html>
- SOLIDWORKS PDM Professional:
<http://www.solidworks.de/sw/support/PDMSystemRequirements.html>

